


# AANDACHTIG STRIJKEN

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIEKAART NOVEMBER




## VOOR DE START

- ✓ Stel de strijkplank zo op dat hij op ongeveer **25 cm van je elleboog** komt.



- ✓ Neem het strijkijzer op met de **handvaten** en plaats het op een **stabiele ondergrond**.
- ✓ Zet de **wasmanden op stoelen**. Zowel gestreken als ongestreken was. Zo moet je je **niet telkens bukken**. Dit is beter voor je rug.



## OPLETTEN GEBLAZEN

- ⚠ Blijf **altijd in de buurt** wanneer het strijkijzer aanstaat of nog warm is. **Laat je niet afleiden**.



- ⚠ **Raak de hete onderkant van het strijkijzer nooit aan**. Houd het ook ver weg van het snoer.



- ⚠ **Stoom nooit in de richting van personen of dieren**.
- ⚠ **Verplaats de stoomtank niet als hij nog warm is**. Vul het water bij via de daarvoor voorziene opening.
- ⚠ Stel de **temperatuur in, in functie van het soort stof**.
- ⚠ Leg het **snoer mooi aan de kant**. Zowel tijdens als na je strijkbeurt. Zodat **niemand erover struikelt**. Ook jij niet!

## REINIGEN OF STORING

- ⚠ Je strijkijzer reinigen? **Laat het minstens 2 uur afkoelen**. **Dompel het toestel nooit in water of een andere vloeistof**.
- ⚠ Geeft het strijkijzer een **storing** aan? Is het toestel of het **snoer beschadigd**? **Trek dan zo snel mogelijk de stekker uit het stopcontact**.

## KLAAR

- ✓ Haal de stekker uit het stopcontact. **Trek niét aan het snoer zelf**.

